

E450-mittari



1. Mittarin näyttö
2. Näytön selauspainike
3. Kytkentälaitteen painike

Jos haluat katkaista sähköt asunnostasi, tee se ensisijaisesti mittarin kytkentälaitteen painikkeesta painamalla sitä muutaman sekunnin ajan. Näin tiedonsiirtoyhteys mittariin säilyy, mutta sähköt katkeavat. Päällekytkentä tapahtuu samasta painikkeesta. Pois- ja päällekytkennässä on noin 10 sekunnin viive. Näytön tilatunniste kertoo, onko sähköt katkaistu.

HUOM! Sähkötöiden tekemisen ajaksi sähköt on katkaistava sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti pääkytkimestä tai poistamalla sulakkeet!

Kulutuksen seuraaminen mittarin näytöltä

Energialukema vaihtuu näytöllä noin kymmenen sekunnin välein valitun tariffin mukaisesti. Lukematunniste kertoo energialukeman. Tarvittaessa lukemia voi selata näytön selauspainikkeesta. Tällöin näyttö palaa perustilaansa noin minuutin kuluttua viimeisestä painalluksesta.

Tunnisteet:

① Tilatunniste:

- sähköt katkaistu
- sähköt päällä

② Energialukema

③ Lukematunniste

- 1.8.0 - Kokonaisenergialukema
- 1.8.1 - Päiväenergialukema
- 1.8.2 - Yöenergialukema
- 1.8.3 - Talviarkipäiväenergialukema
- 1.8.4 - Muun ajan energialukema
- 0.9.1 - kellonaika
- 0.9.2 - päivämäärä
- 2.8.0 - Pientuotannon A-energiarekisteri



Näytön alalaidassa oleva nuoli/nuolet ④ kertoo, mikä tariffi on käytössä sillä hetkellä:

T1: aikatariffi, päivä 7 – 22

T2: aikatariffi, yö 22 – 7

T3: kausitariffi, talviarki 1.11. – 31.3. klo 7 – 22

T4: kausitariffi, muu aika